САЛОННЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

REAR CLEAN MOTOR RLY

РЕЛЕ ЗАДНИХ СТЕКЛООЧИСТИ ТЕЛЕЙ REAR WIPER RLY

РЕЛЕ ЗАДНИХ СТЕКЛООЧИСТ ИТЕЛЕЙ **CLEAN MOTOR**

МОТОР СТЕКЛООЧИСТ ИТЕЛЕЙ 15 А AUDIO PKE ЗВУК БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА

5 A

VALVE / MIRR КЛАПАН / ЗЕРКАЛО 5 A

DRIVER WINDOW

СТЕКЛОПОДЪЕ МНИКИ 25 A

ВСМ РКЕ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БЕСКЛЮЧЕВЫМ ДОСТУПОМ

5 A

P-OUTLET
PO3ETKA 12v
15 A

CIGAR
ПРИКУРИВАТЕ
ЛЬ
15 A

SEAT WARM
ПОДОГРЕВ
СИДЕНИЙ

5 A

ECU ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ЭБУ) 5 A

ABS / ESP

5 A

AUDIO **АУДИОСИСТЕ МА 25 A**

ВСМ Блок управления электрооборудо ванием кузова 20 A АІRBAG ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТ И 10 A РКЕ ЕРВ БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП / ЭЛЕКТРОРУЧНИ К 5 A ТСU БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИ И 15 A

FRONT CLEAN MOTOR RLY

РЕЛЕ ПЕРЕДНИХ СТЕКЛООЧИСТИ ТЕЛЕЙ START ЗАПУСК (ЗАМОК) ЗАЖИГАНИЯ) 5 A REAR WIPER **ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТ ИТЕЛЬ 15 A**

BACKUP LIGTH
PE3EPBHЫЙ
CBET
10 A

МЕТЕR ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 5 A ROOM LAMP **ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА 10 A**

ПОДКАПОТНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

COMPRESSOR РЕЛЕ КОМПРЕССОРА

BLOWER

40A

ВЕНТИЛЯТОР

ОТОПИТЕЛЯ

D. POWER SEAT

20A

ЭЛЕКТРОПРИВО

Д СИДЕНЬЯ

ВОДИТЕЛЯ

SUNROOF

20A

люк

ABS / ESP 2 40A

FAN 1 30A ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА 1

POWER WINDOW 30A СТЕКЛОПОДЪЕ мник

FAN 2 40A ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА 2

ABS / ESP 1 25A

DEFROST

40A

РАЗМОРАЖИВА

НИЕ

P. POWER SEAT

20A

ЭЛЕКТРОПРИВО

д сиденья

ПАССАЖИРА

IG KEY 2 40A РАЗНЫЕ ЦЕПИ

BTN 40A Защита разных цепей

COMPRESSOR 10A

> ПУСТО ПУСТО

R.FOG LAMP 10А ЗАДНИЕ **ПРОТИВОТУМА** нки

пусто

R.F.SEAT WARM 20А ПОДОГРЕВ ПРАВ. ПЕР. СИДЕНЬЯ

L.F.SEAT WARM 20А ПОДОГРЕВ ЛЕВ. ПЕР. СИДЕНЬЯ

пусто

ПУСТО

F.FOG LAMP 10A ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМА нки

ПУСТО

ПУСТО

MAIN RLY ГЛАВНОЕ РЕЛЕ

зажигание датчика кислорода OXYGEN SENSOR IGNITION

FUEL PUMP 20A

топливный

HACOC

IG KEY 1 40A

РАЗНЫЕ ЦЕПИ

EPB 30A

ЭЛЕКТРОРУЧНИ

К

КЛАПАН VALVE 20A

электронны й блок **УПРАВЛЕНИЯ** ECU 1

H/L LOW RLY РЕЛЕ БЛИЖНЕГО **CBETA**

BCM **15A** Блок управления электрооборудова нием кузова

BRAKE LAMP 10A СТОП-СИГНАЛ

HORN 20А ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

DOOR LOCK 30A ЦЕНТРАЛЬНЫЙ **ЗАМОК**

HAZARD 15A **АВАРИЙНАЯ** СИГНАЛИЗАЦИЯ

TCU 15A БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИИ

PKE 2 25A БЕСКЛЮЧЕВОЙ доступ 2

ENGINE B+ 10A БЛОК **УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ**

IGNITION COIL ECU 2 5A ЭЛЕКТРОННЫЙ 15А КАТУШКА **ЗАЖИГАНИЯ** БЛОК **УПРАВЛЕНИЯ**

> 15А ДАТЧИК пусто **КИСЛОРОДА OUTSIDE MIRR**

> > 10А НАРУЖНЫЕ **ЗЕРКАЛА**

OXYGEN SENSOR

PKE 1 **10A БЕСКЛЮЧЕВОЙ** доступ 1

H/L LOW L 15A Фара ближнего света (левая)

H/L LOW R 15A Фара ближнего света (ПРАВАЯ)

TNS 5A поворотники. ГАБАРИТЫ

NIGHT LAMP 5A **ПОДСВЕТКА** САЛОНА

H/L HIGH L 5А ФАРА **ДАЛЬНЕГО** СВЕТА (ЛЕВАЯ)

H/L HIGH R 5А ФАРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА (ПРАВАЯ)

> H/L HIGH RLY РЕЛЕ ДАЛЬНЕГО **CBETA**

TNS RLY РЕЛЕ поворотов, ГАБАРИТОВ

MAIN FUSE 125А ГЛАВНЫЙ **ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ**

подкапотный блок реле (рядом с предохранителями)

FUSE CLIP FUSE CLIP ЗАЖИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

START RLY **РЕЛЕ ЗАПУСКА**

HORN RLY
PEJE 3BYKOBOFO
CUITHAJA

L.F. SEAT WARM RLY РЕЛЕ ПОДОГРЕВА ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ

ПУСТО

BLOWER RLY
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА
ОТОПИТЕЛЯ

FUEL PUMP RLY
PEЛE ТОПЛИВНОГО
HACOCA

DEFROST RLY **РЕЛЕ РАЗМОРАЖИВАНИЯ**

FAN 2 RLY
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА
РАДИАТОРА 2

FAN 1 RLY **РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА 1**

START ACCESSORY RLY РЕЛЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПУСКА R.F. SEAT WARM RLY
РЕЛЕ ПОДОГРЕВА ПРАВОГО
СИДЕНЬЯ

R.FOG LAMP RLY
РЕЛЕ ЗАДНИХ
ПРОТИВОТУМАНОК

A.FOG LAMP RLY
РЕЛЕ ПЕРЕДНИХ
ПРОТИВОТУМАНОК